

# Jn series

## JnMcard 使用说明书

- 此说明书仅记载 JnMcard 之叙述。
- 在使用或安装此产品前，应先阅读并了解此说明书。

### \*\*\* 性能规格 \*\*\*

#### JnMcard

SW-2	SW-1	功能描述
OFF	OFF	执行内部 EEPROM 程序，不执行 copy 功能
ON	OFF	执行外部 EEPROM 程序，不执行 copy 功能
OFF	ON	将 JnMcard 内 EEPROM 的程序及 D 缓存器的内容 copy 至 CPU 板内的 EEPROM
ON	ON	将 CPU 板内 EEPROM 的 D 缓存器的内容 copy 至 JnMcard 内的 EEPROM

- 运转中不可切换开关位置。
- 执行外部 EEPROM 时，若要更换为另一个外部记忆卡，需先切换至内部 EEPROM，power ON 后 OFF，再更换。

### \*\*\* 适用机种 \*\*\*

万年历卡为选配产品。适用机种如下：

J22A32MR, J22A32MT, J24A32MR, J24A32MT

### \*\*\* 按装位置 \*\*\*

